



עמית לספורט

שער כדורגל נייד גודל 5X2 דגם פרימיום 4582/4



תיאור כללי:

מערכת שער כדורגל ניידת ומקצועית מדגם פרימיום (מס' יצרן 4582/4). השער מתוכנן לעמידות גבוהה וניידות קלה, ומתאים לשימוש באצטדיונים, מגרשי אימון ומגרשי דשא סינתטי או טבעי. מבנה השער מודולרי וחכם, המאפשר ביצוע תיקונים מקומיים במקרה של פגיעה ללא צורך בריתוכים או בהחלפת המסגרת כולה.

הרכב המערכת ומבנה:

- **מסגרת קדמית:** פרופיל אלומיניום אובלי תקני במידות 120X103 מ"מ. הפינות מרותכות ומושחזות עם קורות פנימיות להקשחה מירבית, צבוע בתנור בגוון לבן.
- **תומכי רשת:** מבנה מחוזק בצלעות אלכסון המעניק יציבות מבנית גבוהה ושומר על צורת הרשת.
- מערכת תפיסת רשת: תפסני רשת חזקים ועמידים לקרינת UV. מערכת ייחודית המאפשרת את שחרור הרשת בקלות ללא צורך בפירוק התפסנים מהמסילה.
- **ניידות:** מבנה השער מאפשר העברה נוחה של השער על פני המגרש (ניתן להוסיף גלגלים בהתאם לצורך).

מפרט טכני:

- **מידות:** 5.00X2.00 מטר.
- **משקל כולל:** כ-72 ק"ג.
- **עמידות בתקנים:** השער נבדק ע"י מעבדה מוסמכת ועומד בדרישות התקן האירופאי BS EN748 לעמידה בעומסים ומבחני התהפכות.
- **רשת (אופציונלי):** רשת פוליאתילן מחוזקת, תצורת ריבועים 12/10 ס"מ, חוט בעובי 3.5/4.5 מ"מ, עם חיזוקים בהיקף ובנקודות המתיחה האחוריות.
- **אחריות:** 3-5 שנים על מבנה האלומיניום (בהתאם לדגם הספציפי).

קיבוע ובטיחות:

- בהתאם לתקן האירופאי BS-EN748, חלה חובה לעגן שערים ניידים לקרקע בכל זמן השימוש למניעת התהפכות:
- **בדשא טבעי:** באמצעות יתדות קיבוע או ברגי עיגון ייעודיים.
 - **בדשא סינתטי:** באמצעות הנחת משקולות איזון ייעודיות על קורת הרוחב האחורית.

הוראות שימוש והנחיות בטיחות:

- **ייעוד:** השער תוכנן לשימוש במשחק כדורגל בלבד; אין להשתמש בו למטרות אחרות.
- **אחריות הלקוח:** יש לוודא כי השער מקובע לשרוולים בבטון בהתאם לתקן. באחריות מנהל המתקן לבצע בדיקת עמידה בעומס ע"י מעבדה מוסמכת אחת לשנה.
- **בדיקה תקופתית:** לפני כל שימוש, יש לוודא שהשער יציב, הרשת שלמה וכל התפסנים במקומם. במקרה של רשת קרועה, יש להחליפה מיידית.
- **איסור טיפוס:** חל איסור מוחלט לטפס על השער או על הרשת.
- **שילוט:** מדבקת אזהרה חייבת להיות מוצגת על השער בכל עת. במקרה של בלאי, יש לפנות ל"עמית לספורט" לקבלת מדבקה חלופית.
- **ליקויים:** במקרה של פגם במבנה עקב פגיעה או בלאי, יש להפסיק את השימוש עד לתיקונו המלא.
- **פירוק ושינוע:** הוצאת השער מהשרוולים תבוצע ע"י מבוגר בלבד ובנוכחות מנהל המתקן. יש לקפל את המסגרת התחתונה, לקשור אותה למסגרת השער, לשחרר את ברגי האבטחה ורק אז לשלוף את המסגרת.
- **התקנה ושירות:** ההתקנה כוללת בדיקת מעבדה מאושרת (מכון התקנים) לאחר סיום העבודות, בהתאם לתקן 5515 חלק 9.

התקנת התפסן מתבצעת על ידי סיבוב של 90° בתוך המסילה.



